

Allgemeines

Die Chlorgeräte der Gruppe C 2211 / C 2212 sind so konzipiert worden, daß sie direkt am Ventil der Chlorflasche befestigt werden. Der Vorteil ist, daß das Chlorgas vom Überdruck in der Flasche ohne Zwischenschaltung von bruchgefährdeten, flexiblen Metalleitungen in das sichere Vakuum überführt wird.

Wenn das Chlorgerät C 2211 / C 2212 aus übergeordneten Überlegungen an der Wand montiert werden soll oder im Austausch für bisher verwendete wandmontierte Chlorgeräte eingesetzt wird, kann das einfach unter Verwendung des Wand-Anschlußblockes geschehen.

Der Anschlußblock wird an die Wand geschraubt und hat einen nach vorne stehenden Gewindezapfen, der dem Gewinde der handelsüblichen Chlorflaschen entspricht. An diesem Gewindezapfen kann der Vakuumregler befestigt werden. Von der Chlorflasche direkt oder von den Sammelleitungen mehrerer Chlorflaschen führt eine flexible Kupferleitung bis zum Anschlußblock, wo sie mit einer Rohr-Schneidringverschraubung befestigt wird.


Bestell-Nummer

Anschlußgewinde	Bestellnummer
1"	29280
G 3/4	29278
G 5/8	29753

Hinweis zur Wartung:

Bei Austausch der Kupferleitung muß der Schneidring der Rohrverschraubung ebenfalls ersetzt werden.

Lieferumfang:

Die Auslieferung erfolgt inklusive Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung.

Artikel-Nummer des Schneidringes: 19973

